TASKI® swingo® 455B

Preparation/Preparación



Unplug cable of battery charger, then plug red battery cut-off plug into the machine.

Desenchufe el cable del cargador de batería y enchufe rojo batería de corte enchufe en la máquina.



Fill the grey solution tank with properly diluted chemical.

Llene el tanque de solución con gris químico diluido correctamente.



Mount squeegee: position pockets of the squeegee exactly under the squeegee holder and push holder down.

Instale squeegee: bolsillos de posición de squeegee exactamente debajo de squeegee soporte y empuje hacia abajo titular.



Position tool(s) carefully under lifted brush unit.

Herramienta Puesto (s) bajo cuidado levantó unidad cepillo.

Operation/Operación



Switch on machine with the button on the display – press button for 3 seconds.

Encienda la máquina con el botón de la pantalla - pulse el botón durante 3 segundos.



Lower the brush unit with the foot pedal. The machine will automatically couple to the brush or pad driver.

Baje la unidad del cepillo con el pedal. La máquina automáticamente pareja al cepillo o almohadilla.



Lower squeegee by pushing down the foot pedal.

Baje squeegee empujando hacia abajo el pedal.



Start vacuum motor and solution supply (press orange fan and water buttons). “ECO” button: lowers the suction motor for use in noise sensitive area.

Arranque el motor de vacío y la solución de alimentación (prensa ventilador de naranja y botones de agua). “ECO” botón: disminuye el motor de aspiración para uso en áreas sensibles al ruido.



Adjust solution flow with the light blue lever on the left side of the machine. (located next to the solution drain)

Ajuste el flujo de solución con la palanca de color azul claro en el lado izquierdo de la máquina (que se encuentra al lado del vaciado de la disolución)



Clean the floor. When complete turn off the machine by pressing the power button located on the panel.

Limpie el piso. Cuando termine de apagar la máquina pulsando el botón de encendido situado en el panel.

Steps for Hose/Wand Water Recovery
Pasos para la manguera/tubo de agua de recuperación





Remove vacuum hose inlet from squeegee/ Install hose/wand coupling info vacuum inlet on the machine.

Retire la manguera de la toma de aspiración rasero/ Instale la manguera/varilla de acoplamiento info toma de aspiración de la máquina.



Clean the floor using the hose/ wand attachment.

Limpiar el suelo con el accesorio de la manguera / tubo.

Maintenance/Mantenimiento



Drain recovery tank with the drainage hose, then drain the solution tank with the hose on the backside of the machine.

Drenar el depósito de recuperación con la manguera de drenaje, luego drenar el depósito de disolución con la manguera en la parte trasera de la máquina.



Rinse the recovery tank with fresh water. Note: the recovery tank can be removed if needed.

Enjuagar el depósito de recuperación con agua fresca. NOTA: el depósito de recuperación se puede eliminar si es necesario.



Clean the yellow vacuum filter and yellow gross debris filter.

Limpiar el filtro de vacío amarillo bruto filtro amarillo y escombros.



Clean solution filter (located near the bottom of the machine).

Limpiar el filtro de solución situado cerca de la parte inferior de la máquina.



Lift brush unit and remove tool by turning counterclockwise, clean tools and allow to air dry.

Levante la unidad cepillo y retire la herramienta girando hacia la izquierda, las herramientas limpias y dejar secar al aire.



Remove and clean squeegee by lifting up on the squeegee assembly and then squeezing the tension bars to release.

Limpie y retire squeegee levantando el conjunto de la bayeta y luego apretar las barras de tensión de la liberación.



Wipe machine with moist cloth.

Limpie la máquina con un paño húmedo.



Flip the yellow gross fi lter and store the machine with the lip partially opened for ventilation (the lid rests on the yellow filter).

Dele la vuelta al filtro amarillo bruto y almacenar la máquina con el labio parcialmente abierta para la ventilación (la tapa se apoya sobre el filtro amarillo).



Unplug the red battery disconnect plug, then plug in the cable of the battery charger.

Desconecte el enchufe de desconexión de batería rojo, a continuación, conecte el cable del cargador de la batería.

ATTENTION! Do not use the machine before you have read and understood the operating instructions.
¡ATENCIÓN! No use la máquina antes de primero leer y entender todas las instrucciones de uso.

For Service: Call 1-800-USA-CLEAN

© 2014 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 16140-CHT90967ES (14/184)