TASKI® swingo® XP


1



Fill solution tank (blue bag) with properly diluted chemical.

Llene el tanque de solución (bolsa azul) con el producto químico en la dilución apropiada.

2



Mount squeegee with 'click' mechanism and attach the suction hoses.

Monte la escobilla con el mecanismo de 'clic' y conéctela a las mangueras de aspiración.

3



Install brushes or pad drivers from the side until a 'click' is heard.

Instale impulsores de almohadillas o cepillos desde el costado hasta oir un 'clic'.

4



Turn machine on and hit 'start' button to begin cleaning.

Encienda la máquina y toque el botón 'Arranque' ('Start') para comenzar a limpiar.

5



OPTIONAL: adjust water flow (yellow) and brush pressure (red).

OPCIONAL: ajuste el flujo de agua (amarillo) y la presión del cepillo (rojo).

6



Clean the required floor area. Afterwards switch off cleaning functions with 'stop' button.

Limpie el área de piso necesaria. Luego desactive las funciones de limpieza con el botón 'Parada' ('Stop').

7



Drain recovery tank with the draining hose. Remove and clean the yellow debris tray.

Desagote el tanque de recuperación con la manguera de drenaje. Retire y limpie la bandeja de desperdicios amarilla.

8



Remove and clean the solution tank (blue bag) and allow to air dry; then clean the recovery tank.

Retire y limpie el tanque de solución (bolsa azul) y deje secar al aire; luego limpie el tanque de recuperación.

9



Clean the fresh water filter and the vacuum motor filter.

Limpie el filtro de agua fresca y el filtro del motor de la aspiradora.

10



Remove brushes, release lock (yellow) and pull brush out. Clean and air dry.

Quite los cepillos, libere el bloqueo (amarillo) y extraiga el cepillo. Limpie y deje secar al aire.

11



Remove, clean and air dry squeegee.

Retire, limpie y deje secar al aire la escobilla.

12



Store machine with open tank.

Almacene la máquina con el tanque abierto.

13



Move unit to charging location, turn unit off and plug into the battery charger.

Lleve la unidad a la ubicación de carga, apáguela y enchúfela en el cargador de batería.

ATTENTION! Do not use the machine before you have read and understood the operating instructions

¡ATENCIÓN! No use la máquina antes de haber leído y comprendido las instrucciones de operación

Questions: 1-800-558-2332

©2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. CHT90285 (11/137)